



Ustal szerokość zasłony – wymiar szerokości określamy, mierząc od środka okna aż do zewnętrznej krawędzi zamontowanej szyny. Warto pamiętać, że podany wymiar szerokości dotyczy gotowej zasłony.

Wysokość zasłony wyznaczamy- mierząc od dolnej części szyny do podłogi i odejmując od 0,5 cm do 2 cm, w zależności od preferowanego efektu.

Karnisz sufitowy -mierząc od sufitu do podłogi i odejmując od 0,5 cm do 2 cm, w zależności od preferowanego efektu.

Należy mieć na uwadze, że szyna pozostanie widoczna – jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu.



przód zasłony
zawieszanej na szynie
przysufitowej



tył zasłony zawieszanej
na szynie przysufitowej
ślizgi połączone z zasłoną
za pomocą agrahek



sznurek ze ślizgami,
ślizgi w odstępach co 8cm



ślizg na sznurku dł. 1,5cm
średnica otworu 0,45cm
śr. kółka górnego 0,9cm



taśma z kieszonkami
na haczyki w odstępach
co 13cm