

Ustalenie szerokości zasłony

Szerokość tkaniny wyznaczamy, mierząc od środka okna do zewnętrznej krawędzi szyny.
Warto pamiętać, że podany wymiar szerokości odnosi się już do zasłony gotowej, uformowanej w dekoracyjne fale.

Pomiar wysokości zasłony

Wysokość ustalamy w dwóch wariantach — w zależności od tego, czy chcemy, aby szyna była widoczna, czy całkowicie zakryta.

1. Zasłona zakrywająca szynę

Mierzymy od górnej krawędzi szyny do podłogi i odejmujemy 0,5–2 cm, w zależności od preferowanej odległości nad podłogą.

2. Widoczna szyna

Mierzymy od dolnej krawędzi szyny do podłogi, również odejmując 0,5–2 cm według własnych upodobań.



wszyty flex o dł. 9,5 cm
haczyk





tył powieszonej zasłony
na szynie przysufitowej